










Arbocatalogus pkgv-industrie Intern transport




Bijlage 10 Veilig werk-instructie voor heftrucks








<p>01</p>	<p>Een heftruckchauffeur moet minimaal 18 jaar zijn, hij moet betrouwbaar en goed opgeleid zijn.</p> <p>Hij moet een schriftelijke opdracht hebben om met een heftruck te rijden.</p>	
<p>02</p>	<p>Om te voorkomen dat een heftruck door onbevoegden wordt gebruikt moet de sleutel bij het verlaten eruit getrokken worden.</p> <p>(Dit kan per bedrijf verschillen, maak er in elk geval duidelijke regels voor).</p> <p>De heftruck mag uitsluitend door bevoegde medewerkers gebruikt worden.</p>	
<p>03</p>	<p>Gebruik de op heftruck aanwezige zitplaats met rugleuning op de juiste wijze.</p> <p>Vóór het wegrijden de gordel vastmaken of de deur van de cabine sluiten.</p>	

<p>04</p>	<p>Neem de last zorgvuldig en achterop de vorken.</p> <p>De last mag niet te zwaar zijn.</p> <p>Na het optillen van de last wordt vóór het vervoeren de mast naar achter gekiept.</p>	
<p>05</p>	<p>Vervoer de last in een zo laag mogelijke positie.</p> <p>Lasten optillen en neerzetten bij stilstaande heftruck.</p>	
<p>06</p>	<p>Rij met een zodanige snelheid dat scherp afremmen niet nodig wordt.</p>	

<p>07</p>	<p>In bochten snelheid terugnemen.</p>	
<p>08</p>	<p>Bij rijden op een helling altijd de last “bergopwaarts”.</p> <p>In géén geval keren op een helling.</p>	
<p>09</p>	<p>Personen optillen mag alleen met een veilige werkbak. Een (gehuurde) hoogwerker is een veiligere oplossing!</p>	

<p>10</p>	<p>Meerijden op een heftruck mag alleen als er een passagiersstoel is.</p>	
<p>11</p>	<p>Zorg er voor dat de maximum toelaatbare belading niet wordt overschreden.</p> <p>Bij elke lastarm behoort een maximale belading: let op het beladingdiagram!</p>	
<p>12</p>	<p>Gebruik voor vaten, rollen en balen de juiste hulpstukken voor de heftruck.</p>	

<p>13</p>	<p>Gebruik alleen de voorgeschreven rijbaan.</p>	
<p>14</p>	<p>Laadbruggen moeten stabiel zijn en beveiligd zijn tegen verschuiven. Het oppervlak van laadbruggen mag niet glad zijn.</p>	
<p>15</p>	<p>Bij onoverzichtelijke plaatsen zoals deuren en kruisingen, langzaam rijden. Indien nodig waarschuwingstekens geven.</p>	

<p>16</p>	<p>Houd rekening met zwakkere verkeersdeelnemers: er kunnen zich altijd voetgangers op de rijbaan bevinden. Dit geldt in het bijzonder bij achteruit rijden.</p>	
<p>17</p>	<p>Creëer geen hindernissen voor collega's, zet lasten alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen.</p> <p>Zet nooit lasten op de rijbaan.</p>	
<p>18</p>	<p>Controleer de heftruck dagelijks, defecten meteen melden.</p>	